


Elektronikas diena 2023

Jaunākā grupa.

- 1.Uzmanīgi iepazīsties ar shēmu, detaļām un aprakstu.
2. Samontē pamatni, ventilatoru pieskrūvē ar vadiem uz aizmuguri, vadus vari saīsināt līdz 10-12 cm.
- 3.Pielīmē sensora turētāju un pašu sensoru.
- 4.Platē vispirms salodē indikācijas daļu-gaismas diodes, rezistorus R5, R6 un diodi D3, tā lai gaismas diodes ieietu priekšējā paneļa urbumos.



5. Salodē pārējas detaļas kā parādīts attēlā.
6. **Neaizmirsti savienojumus plates otrajā pusē!**
7. Ievieto plati konstrukcijā, pieskrūvē, ievērojot polaritāti, pievieno ventilatoru. Sensoram polaritāte nav svarīga.
8. Pieslēdz barošanu. Sekojot indikācijas diodēm, ar mainīzistoru RV1 ieregulē shēmas darba punktu, kad spīd zaļā diode, bet nedaudz pasildot sensoru, ieslēdzas ventilators un spīd sarkanā diode.

Elektronikas diena 2023

Jaunākā grupa

